

# APLIKÁCIA DIGI TV

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Aplikácia DIGI TV je v súčasnosti dostupná  
na smart TV s operačným systémom Android

▶ [digislovakia.sk/dokumenty](https://digislovakia.sk/dokumenty)

☎ **0850 211 112**

**DIGI**  
S L O V A K I A

# STIAHNITE SI APLIKÁCIU DIGI TV DO VAŠEJ SMART TV

- ▷ Aplikáciu DIGI TV si môžete stiahnuť na **platforme Google Play**
- ▷ V súčasnosti je aplikácia dostupná na **smart TV s operačným systémom Android TV** a na určených DIGI Set-top boxoch.
- ▷ Z dôvodu ochrany obsahu (DRM) aplikácia DIGI TV nefunguje korektne na zariadeniach, na ktorých bol vykonaný „root“ - na týchto zariadeniach sa prehrávanie DIGI TV nespustí.



# PRIHLÁSTE SA DO APLIKÁCIE DIGI TV VO VAŠEJ SMART TV


- ▷ Aby ste mohli využívať služby internetovej televízie od DIGI, je potrebné aby ste boli prihlásený do aplikácie DIGI TV. Prihlásiť sa môžete **pomocou ovládača alebo cez prehliadač**.
- ▷ Na prihlásenie do aplikácie je potrebné zadať vaše **prihlasovacie meno a heslo, ktoré vám boli doručené v SMS správe** po objednaní služby.



💡 V prípade, že vás zo služby odpojilo, použite rovnaký postup prihlásenia sa do aplikácie DIGI TV.

# PRIHLÁSENIE POMOCOU OVLÁDAČA

- ▶ Pokiaľ ste zvolili možnosť prihlásenia pomocou ovládača, je potrebné **manuálne zadať prihlasovacie meno a heslo**.



# PRIHLÁSENIE CEZ PREHLIADAČ

- ▶ V prípade, že ste si zvolili prihlásenie cez prehliadač, naskenujte **QR kód** alebo manuálne zadajte webovú adresu **ott.digislovakia.sk/login**.
- ▶ Následne sa prihláste do služby internetovej televízie a **potvrďte registráciu zariadenia zadaním kódu, ktorý sa vám zobrazí na obrazovke**.



- 💡 **Zabudli ste heslo?** Obnoviť si ho môžete na stránke <https://heslo.digislovakia.sk> alebo v sekcii **eKonto** na [www.digislovakia.sk](http://www.digislovakia.sk).

Ak si nepamätáte prihlasovacie meno, kontaktujte, prosím, našu infolinku **0850 211 112**.

# VYUŽITE FUNKCIE APLIKÁCIE DIGI TV NAPLNO

- ▶ Po prihlásení do aplikácie DIGI TV vám budú vyobrazené **užitočné tipy a rady**, ktoré vám uľahčia jej používanie.



- ▶ Využite podstránku domov v hlavnom menu a **získajte rýchly prehľad** aktuálneho vysielania.




# VYUŽITE FUNKCIE APLIKÁCIE DIGI TV NAPLNO

- ▶ Vďaka funkcii TV archív môžete programy na vybraných kanáloch **prehrať 7 dní po ich odvysielaní**.




- ▶ Využite funkciu **pozastavenia prehrávaného programu** a jeho opätovného spustenia.



# VYUŽITE FUNKCIE APLIKÁCIE DIGI TV NAPLNO

- ▶ S funkciou "Spustiť program od začiatku" môžete **vysielaný program vrátiť späť** a sledovať ho od jeho začiatku.



- ▶ Využite službu **DIGI kino** a sledujte filmy a seriály zo svetovej a domácej produkcie neobmedzene.



# VYUŽITE FUNKCIE APLIKÁCIE DIGI TV NAPLNO

► Zvoľte si symbol **TV** v hlavnom menu a **jednoducho sa vtáťte k živému vysielaniu**.



► **Týmto krokom je aplikácia DIGI TV úspešne spustená.** Prajeme vám príjemnú zábavu.

